

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81

Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54

Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: sxd@nt-rt.ru || www.soudax.nt-rt.ru

Среднечастотный сварочный источник 2 кГц



GMF Genius обладает самым удобным из представленных на рынке интерфейсом управления, сочетающим в себе последовательность, контроль, точность и надежность.

Большое количество функциональных возможностей этого сварочного источника позволяют выполнять точную и качественную сварку. Задача отслеживаемости упрощается благодаря возможности подключения к USB-порту и сети Интернет, гарантирующих оптимальное сопровождение производства и контроль качества.

Гибкий и удобный ЧМИ переведен на несколько языков.

НАЗНАЧЕНИЕ

Процесс использования прост и интуитивен благодаря сенсорному экрану с диагональю 7 дюймов и интерфейсу Windows CE.

Установка неограниченного количества программ.

10 этапов сварки («Стыковка деталей», «Сжатие», 7 вариантов функций «Подъемы» или «Плоскости», «Кузнечная сварка»).

Режим точечной, программной, мобильной, роликовой сварки или пайки.

Управление интенсивностью и ее регулировка.

Контроль интенсивности.

Контроль напряжения (дополнительно).

Двойной уровень.

Управление электроклапаном.

Управление усилием (пропорциональный клапан или электромагнитная система).

Контроль усилия (дополнительно).

Контроль вдавливания с функцией weld to (Приварить к) (дополнительно).

Предусмотренная монтажная схема включает все контролирующие узлы для обеих действующих частей (головки, карандаш, пинцет и т. д.).

Выносной экран (дополнительно).

Извлечение данных и настройка конфигураций осуществляется посредством USB-носителя или внутренней сети (протокол TCP/IP).

Оборудование готово к подключению к блоку автоматики через разъем SUBD 25 («Вызов программы», «Машина готова», «НОРМАЛЬНО/ПЛОХО» и т. д.).

ХАРАКТЕРИСТИКИ

имя	GMF 2	GMF 5	GMF 10	GMF 15
Входное напряжение	230 В	400–480 В трехфазного тока	400–480 В трехфазного тока	400–480 В трехфазного тока
Входная частота	50–60 Гц	50–60 Гц	50–60 Гц	50–60 Гц
Входной ток	23 А	23 А - D32 А	D32 А	D32 А
Выходное напряжение	15 В	15 В	15 В	15 В
Максимальный ток (в коротком замыкании)	2 кА	5 кА	10 кА	15 кА
Частота коммутации	2 кГц	2 кГц	2 кГц	2 кГц
Точность I	2 А с шагом 0.1 %	5 А с шагом 0.1 %	10 А с шагом 0.1 %	15 А с шагом 0.1 %
Размеры (мм)	495 х 445 х 350	495 х 445 х 350	495 х 445 х 350	495 х 445 х 350
Вес (кг)	54	54	73	75
Примечание	Закрепление возможно при 600 А для еще более тонкой регулировки	-	-	-

По вопросам продажи и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81

Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54

Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: sxd@nt-rt.ru || www.soudax.nt-rt.ru