

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81

Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54

Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: [sxd@nt-rt.ru](mailto:sxd@nt-rt.ru) || [www.soudax.nt-rt.ru](http://www.soudax.nt-rt.ru)

## Электромагнитная головка 1–10 даН ТЕМ 1-10



Электромагнитная головка Soudax является образцом точности и производительности.

Ее технологичность и уникальная система наведения гарантируют превосходное качество сварки.

### НАЗНАЧЕНИЕ

Сварочное усилие создается электромагнитом, позволяющим варьировать усилие в течение всего сварочного цикла.

Поднятие головки с помощью пневматического цилиндра.

Регулирующийся амортизатор для плавной стыковки деталей (дополнительно).

Ультраточная система наведения, обеспечивающая несущественную инертность.

Прекрасная динамическая отдача, которая позволяет оптимизировать контакт электродов во время оседания материала.

Значительно уменьшенная деформация свариваемых деталей.

Поставляется в комплекте с воздушным регулятором и электроклапаном.

Увеличенный срок службы электродов.

Датчик усилия (дополнительно).

Датчик вдавливания (дополнительно).

Горизонтальная версия (дополнительно).

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

имя	TEM Light	TEM 10	TEM 10D
Максимальное усилие	1 даН	10 даН	10 даН
Ход	10 мм	10 мм	10 мм
С-образная часть	100 мм	100 мм	100 мм
Тип опоры	Рама	Без опоры или с опорой в качестве дополнения: рама или алюминиевый профиль	Без опоры или с опорой в качестве дополнения: рама или алюминиевый профиль
Тип педали	Электрическая или тросовая	Электрическая	Электрическая
Размеры (мм)	210 x 280 x 440	140 x 180 x 380	140 x 180 x 380
Вес (кг)	10	8	16
Примечание	-	Размеры и вес без опоры	Размеры и вес без опоры

### По вопросам продажи и поддержки обращайтесь:

**Архангельск** (8182)63-90-72  
**Астана** (7172)727-132  
**Астрахань** (8512)99-46-04  
**Барнаул** (3852)73-04-60  
**Белгород** (4722)40-23-64  
**Брянск** (4832)59-03-52  
**Владивосток** (423)249-28-31  
**Волгоград** (844)278-03-48  
**Вологда** (8172)26-41-59  
**Воронеж** (473)204-51-73  
**Екатеринбург** (343)384-55-89  
**Иваново** (4932)77-34-06  
**Ижевск** (3412)26-03-58  
**Казань** (843)206-01-48

**Калининград** (4012)72-03-81  
**Калуга** (4842)92-23-67  
**Кемерово** (3842)65-04-62  
**Киров** (8332)68-02-04  
**Краснодар** (861)203-40-90  
**Красноярск** (391)204-63-61  
**Курск** (4712)77-13-04  
**Липецк** (4742)52-20-81  
**Магнитогорск** (3519)55-03-13  
**Москва** (495)268-04-70  
**Мурманск** (8152)59-64-93  
**Набережные Челны** (8552)20-53-41  
**Нижний Новгород** (831)429-08-12  
**Новокузнецк** (3843)20-46-81

**Новосибирск** (383)227-86-73  
**Омск** (3812)21-46-40  
**Орел** (4862)44-53-42  
**Оренбург** (3532)37-68-04  
**Пенза** (8412)22-31-16  
**Пермь** (342)205-81-47  
**Ростов-на-Дону** (863)308-18-15  
**Рязань** (4912)46-61-64  
**Самара** (846)206-03-16  
**Санкт-Петербург** (812)309-46-40  
**Саратов** (845)249-38-78  
**Севастополь** (8692)22-31-93  
**Симферополь** (3652)67-13-56  
**Смоленск** (4812)29-41-54

**Сочи** (862)225-72-31  
**Ставрополь** (8652)20-65-13  
**Сургут** (3462)77-98-35  
**Тверь** (4822)63-31-35  
**Томск** (3822)98-41-53  
**Тула** (4872)74-02-29  
**Тюмень** (3452)66-21-18  
**Ульяновск** (8422)24-23-59  
**Уфа** (347)229-48-12  
**Хабаровск** (4212)92-98-04  
**Челябинск** (351)202-03-61  
**Череповец** (8202)49-02-64  
**Ярославль** (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: [sxd@nt-rt.ru](mailto:sxd@nt-rt.ru) || [www.soudax.nt-rt.ru](http://www.soudax.nt-rt.ru)